

INSメイトV70G-MAX

* (V7・V70・V70MAXも基本項目は、ほぼ同じ)

* 日付 時刻の設定 (前面、操作ボタンにて)

MENUボタン ボタンを押して「日時設定」に矢印を合わせる ENTER ボタン
 または ボタンで、西暦の下2桁の最初の数字を設定する。(2001年なら0に合わせる)
 右向きの ボタンを押してから または ボタンで西暦の下2桁の2つ目数字を設定する。
 右向きの ボタンを押すと月の最初の数字が点滅する。
 以降、同じようにして ・ 右向き で月・日 時 分を設定して行く。
 分まで設定したら、ENTER ボタンを押して終了。

* 設定を初期値に戻す

MENUボタン を押し「初期化」に矢印を合わせて ENTER ボタンを押す。
 ボタンを押して「工場出荷時」に矢印を合わせ、ENTER ボタンを押す。
 再度 ENTER ボタンを押せばOK。

* 電話機からの機能設定 (* * * * # #)

[アナログポート個別の設定] * * 1 * 1 ~ 3 ...

機能番号	機能	操作	ポート番号	機能番号	設定内容	終了操作
01	接続機器	* * 1 *	1 2 3	* 01 *	0・電話機 1・FAX・モデム・Lモード 2・使用しない	# #
02	キャッチホン	* * 1 *	1 2 3	* 02 *	0・使用しない 1・INSキャッチホン 2・擬似キャッチホン	# #
03	相手番号識別着信	* * 1 *	1 2 3	* 03 *	0・使用しない 1・INSなりわけ(セキュリティ) 2・識別着信 3・INSなりわけ(選択キャッチホン)	# #
04	HLC(高位レイヤ整合性)	* * 1 *	1 2 3	* 04 *	0・設定しない 1・設定し着信判別する 2・設定し着信判別しない 3・設定するが判別しない	# #
05	グローバル着信	* * 1 *	1 2 3	* 05 *	0・使用する 1・使用しない	# #
06	サブアドレスなし着信	* * 1 *	1 2 3	* 06 *	0・着信する 1・着信しない	# #
07	ダイヤル桁間タイム	* * 1 *	1 2 3	* 07 *	0・4秒 1・9秒 2・11秒 3・13秒	# #
08	フッキング検出タイム	* * 1 *	1 2 3	* 08 *	0・短い 1・普通 2・長い	# #
09	発信者番号通知	* * 1 *	1 2 3	* 09 *	0・通知しない 1・通知する 2・INS64の申込み通り	# #
10	情報通知サービス	* * 1 *	1 2 3	* 10 *	0・使用しない 1・INSナンバー ディスプレイ 2・モデムダイヤルイン 4・ナンバー ディスプレイと モデムダイヤルイン 5・メッセージあり情報を通知する (Lモード関連) 6・INSナンバー ディスプレイと メッセージあり情報を通知する	# #
11	情報通知サービス サブアドレス	* * 1 *	1 2 3	* 06 *	0・サブアドレスを付けない 1・サブアドレスを付ける	# #

12	受話音量	* * 1 *	1 2 3	* 12 *	0・小 1・中 2・大	# #
13	リバースパルス	* * 1 *	1 2 3	* 13 *	0・送出不しい 1・送出する	# #
14	通話中音量	* * 1 *	1 2 3	* 14 *	0・変更しない 1・変更する	# #
15	識別リング	* * 1 *	1 2 3	* 15 *	0・使用しない 1・INSなりわけ 2・擬似なりわけ	# #
16	CTI機能	* * 1 *	1 2 3	* 16 *	0・使用しない 1・使用する	# #
17	再選呼出信号選択	* * 1 *	1 2 3	* 17 *	0・通常着信音 1・SIR着信音	# #
18	キャッチホン・ディスプレイ	* * 1 *	1 2 3	* 18 *	0・使用しない 1・使用する	# #
91	着信番号選択	* * 1 *	1 2 3	* 91 *	0・表示された番号の選択 (を付ける) 1・電話番号の続き表示 2・現在の設定表示 3・次の番号表示 4・前の番号表示	# #
92	通知番号	* * 1 *	1 2 3	* 92 *	電話番号(最大32桁)	# #
93	サブアドレス	* * 1 *	1 2 3	* 93 *	サブアドレス(最大19桁)	# #
94	着信用 i ナンバー	* * 1 *	1 2 3	* 94 *	1・情報1を着信する 2・情報2を着信する 3・情報3を着信する	# #
95	発信用 i ナンバー	* * 1 *	1 2 3	* 95 *	1・情報1の電番を通知する 2・情報2の電番を通知する 3・情報3の電番を通知する	# #

【 アナログポート共通の設定 1 】 * * 1 * 4 * ...

機能番号	機能	操作	ポート番号	機能番号	設定内容	終了操作
22	停電時の着信	* * 1 *	4	* 22 *	0・着信ブザー 1・着信リング 3・着信しない	# #
23	着信優先ポート	* * 1 *	4	* 23 *	0・優先なし 1・電話Aポート 2・電話Bポート 3・電話Cポート	# #
24	内線通話・内線転送	* * 1 *	4	* 24 *	0・使用しない 1・使用する	# #
25	三者通話	* * 1 *	4	* 25 *	0・使用しない 1・三者通話 2・擬似三者通話	# #
26	通信中転送	* * 1 *	4	* 26 *	0・使用しない	# #
27	着信転送の種類	* * 1 *	4	* 27 *	1・使用する 1・着信転送 転送トーカーを設定する時は続けて # * 0・転送トーカーなし 転送元トーカーなし 1・転送トーカーあり 転送元トーカーなし 2・転送トーカーなし 転送元トーカーあり 3・転送トーカーあり 転送元トーカーあり 2・擬似着信転送	# #
28	転送条件	* * 1 *	4	* 28 *	0・無条件転送 1・INSなりわけ(セキュリティ) 2・識別着信転送	# #

【 アナログポート共通の設定 1 】 * * 1 * 4 * ...

30~32	着信転送先	* * 1 *	4	* 30 ~ 32 *	電話番号 (最大32桁)	# #
40~42	着信転送元	* * 1 *	4	* 40 ~ 42 *	電話番号 (最大32桁) または i ナンバー情報番号 (1 2 3)	# #
43~45	同上:サブアドレス	* * 1 *	4	* 43 ~ 45 *	40~42のサブアドレス(最大19桁)	# #
50~59	短縮ダイヤル	* * 1 *	4	* 50 ~ 59 *	電話番号 (最大32桁)	# #
60~69	同上:サブアドレス	* * 1 *	4	* 60 ~ 69 *	50~59のサブアドレス(最大19桁)	# #
70	累積料金表示/クリア	* * 1 *	4	* 70 *	1・累積料金を0円にする	# #
71	発信時電話番号表示	* * 1 *	4	* 71 *	0・表示しない 1・表示する	# #
72	マイプライベート着信	* * 1 *	4	* 72 *	0・使用しない 1・使用する	# #
73	おでかけ設定	* * 1 *	4	* 73 *	1・おやすみモード 2・電話着信転送モード 3・INSボイスワープ転送モード 4・フラッシュモード	# #
74	INSボイスワープ	* * 1 *	4	* 74 *	1・無条件転送 2・無応答時転送 3・話中時転送 4・無応答または話中時転送	# #
75	ダイヤル終了識別	* * 1 *	4	* 75 *	0・使用しない 1・# で発信する 2・# # で発信する	# #
76	i ナンバー	* * 1 *	4	* 76 *	0・使用しない 1・使用する	# #
80~87	着信番号	* * 1 *	4	* 80 ~ 87 *	電話番号(最大32桁) モデムダイヤルインで 使用する変換後の番号を指定する時は、 続けて # *、番号(最大4桁)	# #

【 アナログポート共通の設定 2 】 (電話番号の登録) * * 1 * 5 * ...

100~129	マイプライベート着信	* * 1 *	5	* 100 ~ 129 *	電話番号又は、 * 01 ・P (非通知) * 02 ・C (公衆電話) * 03 ・ (表示圏外) サブアドレスをつける場合は、続けて# *、 着信するポート 1・電話Aポート 2・電話Bポート 3・電話Cポート	# #
200~229	擬似なりわけ番号	* * 1 *	5	* 200 ~ 229 *	電話番号 サブアドレスをつける場合は、 続けて# *、サブアドレス	# #
300~329	識別着信用の 電話番号	* * 1 *	5	* 300 ~ 329 *	電話番号 サブアドレスをつける場合は、 続けて# *、サブアドレス	# #
901	i ナンバー情報の 電話番号	* * 1 *	5	* 901 *	i ナンバー情報 1の電話番号参 モデムダイヤルインで使用する変 換後の番号を指定する場合は、続 # *、番号(最大4桁)	# #
902		* * 1 *	5	* 902 *	同上 (i ナンバー情報 2)	# #
903		* * 1 *	5	* 903 *	同上 (i ナンバー情報 3)	# #
910	INSボイスワープ設定	* * 1 *	5	* 910 *	サービス停止設定用電話番号	# #
911		* * 1 *	5	* 911 *	無条件転送用電話番号	
912		* * 1 *	5	* 912 *	無応答時転送用電話番号	
913		* * 1 *	5	* 913 *	話中時転送用電話番号	
914		* * 1 *	5	* 914 *	無応答or話中時転送用電話番号	
919		* * 1 *	5	* 919 *	INSボイスワープ契約電話番号	