まず下記の方法でエクスプローラーを表示させます。

エクスプローラーを起動する方法は、主に次の2つです。

タスクバーの「エクスプローラー」アイコンをクリックする



「スタート」ボタンを右クリックし、表示されるメニューから「エクスプローラー」をクリックする

インストールされているアプリ モビリティ センター 電源オプション イペント ビューアー システム デバイス マネージャー ネットワーク 伊藤燕			
ディスクの管理 コンピューターの管理 Terminal ターミナル (管理者) タスク マネージャー			
RE 12スプローラー ● 新規合成 ~ →	0 6 6 6	① 14 並べ替え ~ 8二 表示	- o x
< → ~ ↑	クイック アクセス	~ C D 2192	アクセスの検索
> ・ クイック アクセス > ・ OneDrive	· フォルダー (4) デスクトップ PC 余	ダウンロード PC	
> 📮 PC > 🧤 <u>ネットワーク</u>	۲+تريد PC پ	₹27¥τ PC *	
4.60012 FL			= 0

エクスプローラー上の、ネットワークを**右クリック**し、プロパティを選択します。 ネットワークと共有センターが開きます。



アクティブなネットワークの表示が、「プライベートネットワーク」になっているのを確認して パブリックネットワークになっていた場合は、変更します。このマニュアルの最下部に記載 共有の詳細設定の変更を開きます。



現在のプロファイルの、ネットワーク探索と、ファイルとプリンタの共有がオフになってる場合は オンにします。

← 19定		- 0	1	×
אילעת חה-ם	… > 共有の詳細設定			
設定の検索 Q.	プライベート ネットワーク		v	
2 9274	パブリック ネットワーク	現在のプロファイル	^	
Bluetooth とデバイス	ネットワーク探索 ホット・ワーク Fの地のデ			
▲ イットワークと1ンターイクト	バイスを検出したり、他のデバイスで検 出されたりします	אי 🕐		
1 77J	ファイルとプリンターの共有 ネットワーク上の地のユーザーがこのデバ	ل ا تر		
😩 アカウント	イズの共有シティルアノリンテーにアンセ スすることを許可する	- 1		
🗊 時刻と言語	すべてのネットワーク		~	1
🚥 T-L			_	1
* アクセンビリティ	▲ ヘルプを表示			
🥥 プライバシーとセキュリティ	₽ フィードパックの送信			

次に、すべてのネットワークをクリックして最下部の 「パスワード保護共有」の設定を確認します。「オン」の場合は「オフ」へ変更します。

スキャナを試していただき症状かわらなければ SMBの設定を確認します。

1 「**スタート**| ボタン > 「設定」の順番にクリックします。





2. 「設定」画面が開くので「**アプリ**」>「オプション機能」をクリックします。



3. 「Windowsのその他の機能」をクリックします。

← 野定	アプリ > オプション機能	- 0 X
設定の検索 ア		3.16 MB 🗸
 システム Bluetooth とデバイス 	③ 印刷の管理	1.24.MB ¥
 ネットワークとインターネット / 個人用設定 	教式認識エンジン	15.2 MB 🖌
עדע 11 איז איז 10 א	↓ 日本語機助フォント	100 MB 🗸
③ 時刻と言語	関連設定	
19 J-L	≧= Windows のその他の機能	0
🕇 アクセンビリティ		
プライバシーとセキュリティ	④ ヘルブを表示	
Windows Update		

4. 「Windowsの機能」が開くので「SMB 1.0/CFSファイル共有のサポート」にチェックを入れ「OK」をクリックします。





「変更を適用しています」の画面が表示されます。

5. 「必要な変更が完了しました。」と表示されたら「今すぐ再起動(N)」をクリックしパソコンを再起動します。



ネットワークアイコンが出ていない場合は、上三角のボタンをクリックし表示します。

[ネットワーク設定とインターネット設定]を選択します



[プロパティ]を選択します



[パブリック]から[プライベート]を選択し変更します。

alo	のプロパティ	
~	範囲内の場合は自動的に接続する	
ネッ	ットワーク プロファイルの種類	
0) パブリック ネットワーク (推奨) デバイスがネットワーク上で検出できません。自宅、職場、または公共の場所でネットワークに接続した場合などには、こ れを使用します。	
С) プライベート ネットワーク デバイスがネットワーク上で検出できます。ファイルを共有する必要がある場合、またはこのネットワーク上で通信するアブ リを使用する必要がある場合は、これを選択します。ネットワーク上のユーザーとデバイスが把握でき、信頼できる必要 があります。	