

INSメイトV30Slim

●(V30/V30Towerも基本項目は、ほぼ同じ)

電話機からの機能設定 (***○□□*○#)

【● アナログポート共通の機能設定】 ***0□□*..】

機能番号	機能	操作	ポート番号	機能番号	設定内容	操作終了															
50	三者通話	***	0	50*	0・使用しない 1・擬似三者通話 2・三者通話	#															
51	キャッチホン	***	0	51*	0・使用しない 1・使用する	#															
52	着信転送	***	0	52*	0・使用しない 1・擬似着信転送 2・着信転送	#															
53	着信転送トーク設定	***	0	53*	<table><tr><td></td><td>転送トーク</td><td>転送元トーク</td></tr><tr><td>0</td><td>なし</td><td>なし</td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td><td>なし</td></tr><tr><td>2</td><td>なし</td><td>あり</td></tr><tr><td>3</td><td>あり</td><td>あり</td></tr></table>		転送トーク	転送元トーク	0	なし	なし	1	あり	なし	2	なし	あり	3	あり	あり	#
	転送トーク	転送元トーク																			
0	なし	なし																			
1	あり	なし																			
2	なし	あり																			
3	あり	あり																			
54	着信転送先電話番号 (契約者回線番号)	***	0	54*	転送先の電話番号 (最大32桁)	#															
55	着信転送先電話番号 ダイヤルイン/ナンバー用1	***	0	55*	転送先の電話番号 (最大32桁)	#															
56	着信転送先電話番号 ダイヤルイン/ナンバー用2	***	0	56*	転送先の電話番号 (最大32桁)	#															
57	着信転送元電話番号 (契約者回線番号)	***	0	57*	転送元の電話番号 (最大32桁) サブアドレスを付ける時は電番の後に *, サブアドレス (最大19桁)	#															
58	着信転送元電話番号 ダイヤルイン/ナンバー用1	***	0	58*	転送元の電話番号 (最大32桁) サブアドレスを付ける時は電番の後に *, サブアドレス (最大19桁)	#															
59	着信転送元電話番号 ダイヤルイン/ナンバー用2	***	0	59*	転送元の電話番号 (最大32桁) サブアドレスを付ける時は電番の後に *, サブアドレス (最大19桁)	#															
61	モデムダイヤルイン用 (契約者回線番号)	***	0	61*	電話番号 (最大20桁)	#															
62	優先着信ポート設定	***	0	62*	0・指定しない 1・TEL1ポート 2・TEL2ポート	#															
64	内線機能	***	0	64*	0・使用しない 1・使用する	#															
65	FAX自動転送	***	0	65*	0・使用しない 1・使用する	#															
66	非通知拒否	***	0	66*	0・する 1・しない	#															
67	迷惑電話防止 電話番号	***	0	67*	電話番号 (最大32桁)	#															
72	話者切替タイマ	***	0	72*	2～9・切替までの時間 (2～9秒) (初期値:4秒)	#															
73	フッキング検出タイマ	***	0	73*	0・短い 1・普通 2・長い	#															

機能番号	機能	操作	ポート番号	機能番号	設定内容	操作終了
74	ダイヤル桁間タイマ	***	0	74*	02～15 (2～15秒) 初期4秒	#
75	ダイヤル終了識別	***	0	75*	0・識別しない 1・#で識別する 2・# #で識別する	#
76	MSGランプ設定 (Lモード関連)	***	0	76*	0・メッセージあり状態表示をしない 1・メッセージあり状態表示をする	#
81	RVS-COM転送	***	0	81*	0・アナログ機器の操作で転送 1・ただちに自動転送	#
82	RVS-COMへの移行時間	***	0	82*	00・無応答時は転送しない 01～16 (5秒～120秒)	#
83	i ナンバー	***	0	83*	0・使用しない 1・使用する	#
84	ナンバー電話番号-1	***	0	84*	情報1に対応した電話番号 (最大20桁)	#
85	ナンバー電話番号-2	***	0	85*	情報2に対応した電話番号 (最大20桁)	#
86	ナンバー電話番号-3	***	0	86*	情報3に対応した電話番号 (最大20桁)	#
999	リセット (初期化)	***	0	999*	99・すべての設定値を初期化	#

【● アナログポート個別の機能設定】 ***1or2□□*..

機能番号	機能	操作	ポート番号	機能番号	設定内容	操作終了
01	接続機器設定	***	1または2	01*	0・電話機 1・FAX付き電話: モデムLモード	#
02	キャッチホン	***	1または2	02*	0・使用しない 1・擬似キャッチホン 2・INSキャッチホン	#
03	グローバル着信	***	1または2	03*	0・着信する 1・着信しない	#
04	サブアドレスなし着信	***	1または2	04*	0・着信する 1・着信しない	#
05	INSなりわけ	***	1または2	05*	0・着信する 1・着信しない	#
06	擬似なりわけ	***	1または2	06*	0・使用しない 1・使用する	#
07	なりわけ動作設定	***	1または2	07*	0・識別リング 1・セキュリティ (着信拒否)	#
08	アナログポート接続設定	***	1または2	08*	0・アナログ通信機器を接続しない 0・アナログ通信機器を接続する	#
09	メッセージあり情報 通知 (Lモード関連)	***	1または2	09*	0・しない 1・する	#
10	ナンバー ディスプレイ 発信者番号通知	***	1または2	10*	0・しない 1・する	#
11	ナンバー ディスプレイ 発サブアドレス不可設定	***	1または2	11*	0・しない 1・する	#
12	モデムダイヤルイン 着信電話番号通知	***	1または2	12*	0・しない 1・する	#
13	モデムダイヤルイン 着サブアドレス付加設定	***	1または2	13*	0・しない 1・する	#
15	内線呼出信号設定	***	1または2	15*	0・呼出信号1 (ブルルル・) 0・呼出信号2 (ブルブル・)	#

機能番号	機能	操作	ポート番号	機能番号	設定内容	操作終了																																				
16	着信拒否	***	1または2	16＊	0・・・する 1・・・しない	#																																				
17	受話音量調整	***	1または2	17＊	0・・・小 1・・・中 2・・・大	#																																				
18	ダイヤル種別	***	1または2	18＊	0・・・PB固定 1・・・DP固定	#																																				
20	発信者番号	***	1または2	20＊	電話番号 (最大32桁)	#																																				
21	発信者番号通知	***	1または2	21＊	0・・・通知しない 1・・・通知する 2・・・INS64申込内容による	#																																				
22	発信規制	***	1または2	22＊	0・・・規制しない 1・・・0発信規制 2・・・外線発信規制	#																																				
23	発信ポート番号指定	***	1または2	23＊	1・・・i ナンバー情報1 (初期TEL-1) 2・・・i ナンバー情報2 (初期TEL-2) 3・・・i ナンバー情報3	#																																				
24	i ナンバー着信設定	***	1または2	24＊	<table><tr><td></td><td>i ナンバー 情報1</td><td>i ナンバー 情報2</td><td>i ナンバー 情報3</td></tr><tr><td>0</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>2</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>4</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>5</td><td>○</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>6</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>7</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>		i ナンバー 情報1	i ナンバー 情報2	i ナンバー 情報3	0	×	×	×	1	○	×	×	2	×	○	×	3	○	○	×	4	×	×	○	5	○	×	○	6	×	○	○	7	○	○	○	#
						i ナンバー 情報1	i ナンバー 情報2	i ナンバー 情報3																																		
					0	×	×	×																																		
					1	○	×	×																																		
					2	×	○	×																																		
					3	○	○	×																																		
					4	×	×	○																																		
					5	○	×	○																																		
					6	×	○	○																																		
7	○	○	○																																							
初期値/1・・・TELポート1 2・・・TELポート2																																										
25	キャッチホン ディスプレイ 発信者番号通知	***	1または2	25＊	0・・・しない 1・・・する	#																																				
26	キャッチホン ディスプレイ 発サブアドレス付加設定	***	1または2	26＊	0・・・しない 1・・・する	#																																				
29	FAX無鳴動着信	***	1または2	29＊	0・・・しない 1・・・する	#																																				
30～37	着信する番号	***	1または2	30～37＊	電話番号 (最大32桁)	#																																				
38	サブアドレス	***	1または2	38＊	サブアドレス (最大19桁)	#																																				
39	HLC設定	***	1または2	39＊	0・・・しない 1・・・する	#																																				
88	ネーム ディスプレイ 発信者名通知	***	1または2	88＊	0・・・しない 1・・・する	#																																				
90～99	擬似なりわけ番号 (0～9)	***	0	90～99＊	電話番号 (最大32桁) サブアドレスを付ける時は電番の後に ＊、サブアドレス (最大19桁)	#																																				

by TEL-TEL